

## Manuel Installation

[Projecteur LED] [Superiore]

Modèles [ELDSUP800] [ELDSUP1000] [ELDSUP1200]



### Application



# Installation



**Coupez l'alimentation** / Disconnect the power supply

## 1. Installation avec un bras de fixation / Side arm installation



## 2. Installation sur pied / Floor installation



## Instruction de câblage / Instruction of wiring

**Verifiez que vous avez bien couper l'alimentation - Connectez les fils electriques**  
**Allumez le projecteur** Check that you have cut off the power supply - Connect the  
electric wires - Turn on the projector

**Le circuit intérieur avec dispositif d'urgence est déjà connecté**

**Sortie 4 fils: fil bleu-neutre / fil noir-live / fil marron-interrupteur / fil jaune et vert-terre**

**La batterie peut être rechargée au moins 500 fois. Afin de bien entretenir la batterie, elle doit être déchargée tous les 3 mois**

Inside circuit with emergency device was already connected

4 wire output: Blue-Neutral wire / Black-Live wire / Brown-Switch wire / Yellow&Green-Earth wire

Battery can be recharged at least 500 times. In order to maintain the battery well it must be discharged every 3 months



**Veillez lire attentivement le manuel avant l'installation.**

**Veillez autoriser uniquement une personne qualifiée ou un ingénieur professionnel à installer l'appareil.**

**Avant l'installation, veuillez vérifier si la plage de tension locale correspond à la tension de fonctionnement de l'appareil.**

**Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fournisseur, un agent de service ou une personne qualifiée.**

**Veillez garder l'appareil hors du feu, des chocs électriques.**